



# クイックスタートガイド

Xencelabs ペンタブレット-スタンダード / バンドル



# 目次

---

同梱物について .....	1-3
*セットアップに必要なもの .....	4-5
*ドライバのインストール .....	6
ペンタブレットの主な特長 .....	7
クイッキーズの主な特長 .....	8
無線での接続方法 .....	9
充電方法 .....	10
ユーザー登録について .....	11


## バージョン 1.5

- ● ●
- ● ●
- ● ●
- ● ●

# Xencilabs ペンタブレット Small - スタンダード

同梱物

- ① ペンタブレット
- ② スリーブケース
- ③ 3ボタンペン
- ④ スリムペン
- ⑤ ペンケース
- ⑥ 替え芯(POM 6,フェルト4)
- ⑦ 替え芯抽出器
- ⑧ ワイヤレスレシーバー
- ⑨ 変換アダプタ(USB-AからC)
- ⑩ USB-A to USB-C ケーブル L
- ⑪ ドローインググローブ
  - \* 保証書
  - \* サンキューカード




\* こちらはイラストには描かれていません

これらのアイテムが不足していた場合は、サポートチーム (SupportJPKR@xencilabs.com) までご連絡ください。

# Xencelabs ペンタブレット Medium - スタンダード/バンドル

同梱物

- ① ペンタブレット
- ② クイッキーズ
- ③ スリーブケース
- ④ 3ボタンペン
- ⑤ スリムペン
- ⑥ ペンケース
- ⑦ 替え芯(POM 6,フェルト4)
- ⑧ 替え芯抽出器
- ⑨ ワイヤレスレシーバー
- ⑩ 変換アダプタ(USB-AからC)
- ⑪ USB-A to USB-C ケーブル
- ⑫ USB-A to USB-C ケーブル L
- ⑬ ドローインググローブ
- \* 保証書
- \* サンキューカード




\* こちらはイラストには描かれていません

これらのアイテムが不足していた場合は、サポートチーム (SupportJPKR@xencelabs.com) までご連絡ください。

# Xancelabs クイッキーズ

同梱物

- ① クイッキーズ
- ② ワイヤレスレシーバー
- ③ 変換アダプタ(USB-AからUSB-C)
- ④ USB-A to USB-C ケーブル L
- ⑤ クイッキーズ携帯ケース
  - \* 保証書
  - \* サンキューカード



\* こちらはイラストには描かれていません

---




これらのアイテムが不足していた場合は、サポートチーム (SupportJPKR@xancelabs.com) までご連絡ください。

# セットアップに必要なもの

Xencelabs ペンタブレット Small - スタンダード/クイッキーズ

- ① ペンタブレット
- ② クイッキーズ
- ③ ワイヤレスレシーバー
- ④ 変換アダプタ(USB-AからC)
- ⑤ 3ボタンペン
- ⑥ スリムペン
- ⑦ USBケーブル
- ⑧ USBケーブルL

\*\* クイッキーズリモートは別売りで購入できます。





これらのアイテムが不足していた場合は、サポートチーム (SupportJPKR@xencelabs.com) までご連絡ください。


# セットアップに必要なもの

Xencilabs ペンタブレット Medium - スタンダード/バンドル

- ① ペンタブレット
- ② クイッキーズ
- ③ ワイヤレスレシーバー
- ④ 変換アダプタ(USB-AからC)
- ⑤ 3ボタンペン
- ⑥ スリムペン
- ⑦ USBケーブル
- ⑧ USBケーブルL



\*\*バンドルにはクイッキーズ リモートと USB-C to USB-A ケーブルLが含まれます




これらのアイテムが不足していた場合は、サポートチーム (SupportJPKR@xencilabs.com) までご連絡ください。

# ドライバのインストール

タブレットはドライバをインストールしなくても基本的な機能のみで動作しますが、クイッキーズはドライバのインストールが必要となります。タブレットを最大限に活用するには、ドライバをダウンロードしてインストールすることを強くお勧めします。

最新のWindows、Mac、Linuxドライバのダウンロードについては、[xencelabs.com/jp/support/download-drivers/](http://xencelabs.com/jp/support/download-drivers/)のページを参照してください。ドライバのインストール後は、アプリケーションの指示に従ってください。



**重要な注意事項:**インストールウィザードをセットアップする際に少なくとも1つのデバイスへの有線接続が必要です。

Macユーザーの場合、ドライバーをインストールした後、ドライバーが正しく使用するようにMacを再起動してください。

## ワコムなどの他社製のペンタブレットユーザーへの注意事項

Xencelabs デバイスの他に、ワコムなどの他社製のペン型ディスプレイやペンタブレットを使用している場合はご注意ください。


Windows Ink (通常はデフォルト) を使用するアプリケーションでは、両方のデバイスを問題なく認識できる可能性があります。

アプリケーションがWin Tabの使用が必要な場合は、必ず下記を行ってください。

- 使用するアプリケーションを終了します。
- ワコムなどの他社製タブレットまたはXencelabsタブレットのいずれかのUSBポート (またはワイヤレスレシーバー) を外します。これは、Win Tabが一度に1つのデバイスでしか動作しないためです。
- アプリケーションを再起動して、使用したいデバイスだけを見つけられるようにします。


お使いのアプリケーションがWin Tabを必要とするかどうか分からない場合は、ソフト会社に確認してみてください。また、実際にアプリケーションを使用して直接確かめることもできますが、2つ以上のデバイスを接続してWin Tabが競合するとペンの挙動が乱れることがあります。

## ペンタブレットの主な特長



- ① **セキュリティ**  
Kensington NANO lock slot®
- ② **パワースライドスイッチ**  
スライドするとオン/ オフになります。スリープタイマーはドライバで設定できます。
- ③ **チャージインジケータ**  
グリーンのライトが点灯すると充電が十分な状態、ゆっくり点滅すると充電中を表します。イエローのライトが点灯すると充電が必要な状態を表します。
- ④ **コネクティングケータ**  
接続先を探しているとブルーのライトが点滅、接続が成功すると点灯となります。USB ケーブルで接続されている場合はゆっくり点滅します。
- ⑤ **上部ボタン**  
タブレットの上部にある3つのボタンから、一般的に使用される機能にアクセスできます。すべてのボタンは、ドライバの設定パネルで割り当てが可能です。
- ⑥ **LEDアクティブエリアマーカ**  
アクティブエリアの明るさや色を設定パネルで変更することができます。

## クイッキーズの主な特長




- ① パワースライドスイッチ**  
スライドするとオン/ オフになります。スリープタイマーはドライバで設定できます。
- ② チャージインジケータ**  
グリーンライトが点灯すると充電が十分な状態、ゆっくり点滅すると充電中を表します。イエローのライトが点灯すると充電が必要な状態を表します。
- ③ コネクトインジケータ**  
接続先を探しているとブルーのライトが点滅、接続が成功すると点灯となります。USBケーブルで接続されている場合はゆっくり点滅します。
- ④ セキュリティ**  
Kensington NANO lock slot®
- ⑤ ダイヤル**  
ダイヤルのLEDカラーリングは8色から設定が可能です。またアプリケーションごとに最大4つのモード(ズーム、ブラシサイズなど)のカスタマイズができます。
- ⑥ 8つのショートカットキー**  
8つのキーを5つのセットグループを設定でき、アプリケーションごとに合計40個のショートカットを設定することができます。セットは例えばワークフローに合わせてスケッチ関連、カラーリング関連、編集関連などにグループ化して設定することもできます。
- ⑦ USBコネクタ**  
バッテリーに充電や、コンピュータとの接続に使用します。
- ⑧ セット切り替えボタン**  
設定した最大5つのセットグループを切り替えることができます。
- ⑨ 有機ELディスプレイ**  
ショートカットキーの割り当てを表示します。

## 無線での接続方法

付属のワイヤレスレシーバーを使用して、タブレットをワイヤレスで接続することができます。必要に応じて付属の変換アダプタ(USB-AからUSB-Cへ変換)を使用してください。Xencelabs クイッキーズとのバンドルを購入した場合は、1つのワイヤレスレシーバーでタブレットとクイッキーズの両方を接続できます。

(図 1)



# 充電方法

タブレットやクイッキーズを充電するには、電源が入っているコンピュータ、電源付きUSBハブ、またはその他のUSB充電器 (5mAhが必要) に接続します。ワイヤレス接続でデバイスを使用する際には、デバイスが十分に充電されていることを確認してください。完全に充電されている場合、タブレットは約16時間、クイッキーズは最大52時間の連続使用が可能です。

充電残量が少なくなると、LEDライトがイエローに変わります。残量が少なくなった際には充電のためにUSBケーブルを接続してください。LEDライトのグリーンが点滅すれば充電中であることを示します。バッテリー残量については、ドライバ設定パネルで確認ができます。(図 2 + 図3)

図. 2





図. 3



## ユーザー登録について

ユーザー登録をすると、Xencelabs製品を使用しているクリエイターのコミュニティに参加して、以下のような特典を受けることができます。

- ドライバの更新通知
- ヒントとコツ
- 新製品のお知らせ
- スペシャルプロモーション
- Xencelabs イベント

登録はこちら - [register.xencelabs.com](https://register.xencelabs.com)  
製品サポート - [support.xencelabs.com](https://support.xencelabs.com)

[xencelabs.com](https://xencelabs.com)

Xencelabs Technologies Ltd. 202 E. Evergreen Blvd STE 100 Vancouver, WA 98660, USA